

PROGRAMMERING

START:

- Använd nano simkort, inte operatören 3
- Se till att det finns pengar för SMS
- Se till att avaktivera PIN-kod
- Starta: Håll nere on/off knappen i 3 sekunder för starta
- Stänga av: Håll nere on/off knappen i 10 sekunder för stänga av

REGISTRERING AV NUMMER:

- SMS: **000#0700123456#** (fast ditt mobilnummer och inte +46)

Vill du att flera ska ha tillgång

- SMS: **000#0700123456#nästa här#nästa här#**

SMS KOMMANDO:

FUNKTION	SMS
Strömsparläge	Link#0
Röstuppringning (ringer upp vid ljud)	333
Vibrationslarm	777
Stäng av röstuppringning och vibrationslarm	555
GPS koordinator	999
Deep Sleep Mode	Se nedan

DEEP SLEEP MODE:

Djupt viloläge är ett sätt att förlänga enhetens batterilivslängd när du inte behöver det. Med SMS kommando kommer att definiera tidsperioden du vill att enheten ska stängas av och hur lång tid efteråt den ska sättas på igen.

Medan enheten är avstängd förbrukar den inget batteri alls, så teoretiskt sett kan batteriet i detta läge hålla i månader.

OBS: När den är avstängd kan enheten inte ta emot något nytt kommando från dig, och den kan inte heller kontaktas på något annat sätt tills den inställda insomningstiden har gått ut eller tills du fysiskt slår på den med ON/OFF-knappen.

Aktivering av djupt viloläge:

SMS: **pwonoff#0,0,10#0,0,2** (dagar, timmar, minuter) i kommandot ovan kommer enheten att stänga av sig själv inom 10 minuter och slås PÅ igen efter 2 minuter senare.

Som svar på detta kommando kommer enheten att skriva dig den exakta avstängningstiden och den exakta påslagningen tid, kontrollera det och avbryt funktionen om något missförstås.

Du kan bara avbryta djupet